

ТАБЛИЦА VIII

за номерата на честотните групи на ВДРВ
(влакови диспечерски радиовръзки)

<i>Участък</i>	<i>№ на честотната група</i>	<i>Приема се от км..... до км.....</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Възел ПО	63	155+574 - 159+055 по 1 линия
СФ-М	63	0+000 - 90+500
М-ЯС	61	89+000 - 186+000
ЯС-ГО	63	185+000 - 280+500
Възел ГО	62	279+000 - 300+500 по 2 линия 111+010 - 126+010 по 4 линия
ГО-К	61	295+500 - 463+000
К-ВА	63	461+500 - 543+563
ИЛ-ЗА	65	0+000 - 83+500
(МУС-СТК)	65	17+000 - 29+400
ЗА-КВ	62	82+400 - 150+000
КВ-ДНВ	65	148+000 - 204+500
ДНВ-З	62	202+000 - 318+000
Р-ГО	65	0+000 - 112+500
СФ-КЛТ	62	0+000 - 210+473
М-ВН	65	0+000 - 180+220
Внт-Дунав мост 2	65	0+000 - 12+000
(БР-ЛМ)	65	0+000 - 23+000
ФП-КВ	65	3+500 - 60+492
(ДМЛ-ХР)	65	28+382 - 15+500

ТАБЛИЦА VIII А

за възможни зони с нестабилно радиопокрытие

<i>Участък</i>	<i>Зони с нестабилно радиопокрытие</i>	<i>Забележка</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
СФ – М – 63	0+000 – 0+400 19+600 – 21+550	

	29+290 – 29+620 36+000 – 39+000 44+260 – 44+330 46+700 – 46+900 52+000 – 55+000 65+000 – 65+400 71+240 – 71+600 73+000 – 73+200 75+600 – 76+000 76+200 – 76+500	Тунел 7 Тунел 10 само за път 1 Тунел 11 Тунел 19 само за път 2 Тунел 20 само за път 2
М – ЯС – 61	175+800 – 176+500	
Възел ГО	284+500 – 286+800	по 2 линия
ГО – К – 61	318+500 – 319+500 322+500 – 328+400 334+100 – 338+200 340+500 – 341+800 402+100 – 403+300	
К – ВА – 63	470+400 – 471+400 512+300 – 513+500 522+600 – 524+200	
ИЛ – ЗА – 65	0+000 – 0+500 4+500 – 5+200 22+000 – 23+600 37+200 – 40+900 48+900 – 49+030 56+600 – 59+640	Тунел 1 Тунел 3

1	2	3
ЗА – КВ – 62	90+000 – 91+600 100+530 – 106+340 111+150 – 113+000 113+170 – 113+800 113+880 – 114+120 114+300 – 114+600 114+700 – 115+250	Тунел 7 Тунел 9 Тунел 10 Тунел 11 Тунел 12 Тунел 13
КВ – ДНВ – 65	159+900 – 161+300	
ДНВ – 3 – 62	289+000 – 289+900	
КН – БС – 62	280+000 – 281+000	
Р – ГО – 65	12+300 – 14+900	

	62+300 – 63+000	
СФ – КЛТ – 62	84+100 – 85+200 113+200 – 115+800	
М – ВН – 65	31+100 – 31+900 34+100 – 35+300 64+200 – 64+800 74+000 – 75+500 90+000 – 92+500 98+000 – 101+000 135+200 – 138+800 163+500 – 165+800	
СЗ – КН – 61	223+400 – 224+900	
ФП – КВ – 65	22+100 – 23+000 41+200 – 42+900	