

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА КИЛОМЕТРИЧНОТО ПОЛОЖЕНИЕ НА ГАРИТЕ И ДЪЛЖИНА НА МЕЖДУГАРИЯТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА МРЕЖА НА ДП НК "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

№	Път №	От гара	До гара	Километрично положение начална гара	Километрично положение крайна гара	Дължина (м)
I железопътна линия Калотина запад - Свиленград						
1		Калотина граница	Калотина запад	56+860	56+000	860
2		Калотина запад	Калотина	56+000	54+000	2 000
3		Калотина	Драгоман	54+000	42+280	11 720
4		Драгоман	Алдомировци	42+280	35+228	7 052
5		Алдомировци	Сливница	35+228	27+575	7 653
6		Сливница	Петърч	27+575	21+609	5 966
7		Петърч	Костинброд	21+609	14+759	6 850
8		Костинброд	Волюк	14+759	7+793	6 966
9	1 и 2	Волюк	София	7+793	0+000	7 793
10	1 и 2	София	Подуяне пътническа	0+000	3+265	3 265
11	1 и 2	Подуяне пътническа	Искър	3+265	9+306	6 041
12	1 и 2	Искър	Казичене	9+306	14+353	5 047
13	1 и 2	Казичене	Елин Пелин	14+353	23+674	9 321
14	1 и 2	Елин Пелин	Вакарел	23+674	39+272	15 598
15	1 и 2	Вакарел	Ихтиман	39+272	56+514	17 242
16	1 и 2	Ихтиман	Костенец	56+514	74+349	17 835
17	1 и 2	Костенец	Белово	74+349	92+982	18 633
18	1 и 2	Белово	Септември	92+982	102+795	9 813
19	1 и 2	Септември	Пазарджик	102+795	118+955	16 160
20	1 и 2	Пазарджик	Огняново	118+955	127+972	9 017
21	1 и 2	Огняново	Стамболийски	127+972	138+148	10 176
22	1 и 2	Стамболийски	Тодор Каблешков	138+148	146+745	8 597
23	1 и 2	Тодор Каблешков	Пловдив	146+745	155+574	8 829
24	1 и 2	Пловдив	Пловдив разпределителна изток	155+574	159+100	3 526
25	1 и 2	Пловдив разпределителна изток	Крумово	159+100	163+746	4 646
26		Крумово	Катуница	163+746	168+633	4 887
27	1 и 2	Катуница	Поповица	168+633	185+546	16 913
28		Поповица	Първомай	185+546	200+396	14 850
29		Първомай	Караджалово	200+396	208+475	8 079
30		Караджалово	Ябълково	208+475	219+480	11 005
31		Ябълково	Димитровград	219+480	232+345	12 865
32		Димитровград	Нова Надежда	232+345	244+483	12 138
33		Нова Надежда	Симеоновград	244+483	255+466	10 983
34		Симеоновград	Харманли	255+466	270+111	14 645
35		байпас през Харманли		0+000	5+102	5 102
36		Харманли	Любимец	270+111	286+283	16 172
37		Любимец	Свиленград	286+283	296+792	10 509
38		Свиленград	граница Турция	296+792	315+657	18 865
39		Свиленград	граница Гърция	296+792	300+685	3 893
Железопътна линия Калотина - Станянци						
1		Калотина	Станянци	0+000	15+445	15 445
Железопътна линия Алдомировци - Бели брег						
1		Алдомировци	Бели брег	35+228	46+420	11 192
13 железопътна линия София - Баня						
1		Волюк	Баня	7+793	18+646	10 853
Околовръстна железопътна линия						
1	1 и 2	Биримирци	Волюк	14+300	14+467	167
2	1 и 2	Биримирци	Волюк	5+561	14+300	8 739
3		Подуяне	Пионер	0+000	3+503	3 503
Железопътна линия Вакарел - Чукурово (Маневрен район Чукурово)						
1		Вакарел	Чукурово	0+000	13+ 000	13 000
16 железопътна линия Септември - Добринище						
1		Септември	Варвара	0+000	5+750	5 750

№	Път №	От гара	До гара	Километрично положение начална гара	Километрично положение крайна гара	Дължина (м)
2		Варвара	Долене	5+750	20+520	14 770
3		Долене	Костандово	20+520	31+458	10 938
4		Костандово	Велинград	31+458	38+454	6 996
5		Велинград	Цветино	38+454	54+263	15 809
6		Цветино	Аврамово	54+263	68+395	14 132
7		Аврамово	Черна места	68+395	79+231	10 836
8		Черна места	Якоруда	79+231	84+965	5 734
9		Якоруда	Белица	84+965	100+309	15 344
10		Белица	Разлог	100+309	113+940	13 631
11		Разлог	Банско	113+940	118+424	4 484
12		Банско	Добринище	118+424	125+025	6 601
18 железопътна линия Стамболийски - Пещера						
1		Стамболийски	рп Куртово Конаре	0+000	5+838	5 838
2		рп Куртово Конаре	Брацигово	5+838	23+035	17 197
3		Брацигово	Пещера	23+035	28+240	5 205
19 железопътна линия Крумово - Асеновград						
1		Крумово	Асеновград	0+000	10+038	10 038
II железопътна линия София - Горна Оряховица - Варна						
1	1	София	София север	0+000	1+973	1 973
2	2	София	София север	0+000	1+973	1 973
3	1	София север	Илиянци	1+973	4+847	2 874
4	2	София север	Илиянци	1+973	4+847	2 874
5	1	Илиянци	Курило	4+847	12+831	7 984
6	2	Илиянци	Курило	4+847	12+831	7 984
7	1	Курило	Реброво	12+831	24+226	11 395
8	2	Курило	Реброво	12+831	24+294	11 463
9	1	Реброво	Своге	24+226	33+106	8 880
10	2	Реброво	Своге	24+294	33+112	8 818
11	1	Своге	Бов	33+106	41+986	8 880
12	2	Своге	Бов	33+112	42+040	8 928
13	1	Бов	Лакатник	41+986	49+642	7 656
14	2	Бов	Лакатник	42+040	49+721	7 681
15	1	Лакатник	Елисейна	49+642	64+210	14 568
16	2	Лакатник	Елисейна	49+721	64+246	14 525
17	1	Елисейна	Зверино	64+210	70+218	6 008
18	2	Елисейна	Зверино	64+246	70+262	6 016
19	1	Зверино	Мездра юг	70+218	85+810	15 592
20	2	Зверино	Мездра юг	70+262	85+810	15 548
21	1	Мездра юг	Мездра	85+810	87+905	2 095
22	2	Мездра юг	Мездра	85+810	87+905	2 095
23	1 и 2	Мездра	Роман	87+905	108+159	20 254
24	1 и 2	Роман	Кунино	108+159	118+190	10 031
25	1 и 2	Кунино	Карлуково	118+190	124+700	6 510
26	1 и 2	Карлуково	Червен бряг	124+700	139+850	15 150
27	1 и 2	Червен бряг	Телиш	139+850	157+835	17 985
28	1 и 2	Телиш	Горни Дъбник	157+835	169+697	11 862
29	1 и 2	Горни Дъбник	Долни Дъбник	169+697	177+609	7 912
30	1 и 2	Долни Дъбник	Ясен	177+609	187+209	9 600
31	1 и 2	Ясен	Плевен запад	187+209	192+577	5 368
32	1 и 2	Плевен запад	Плевен	192+577	194+772	2 195
33	1 и 2	Плевен	Пордим	194+772	214+533	19 761
34	1 и 2	Пордим	Левски	214+533	239+660	25 127
35	1 и 2	Левски	Павликени	239+660	259+686	20 026
36	1 и 2	Павликени	Ресен	259+686	282+054	22 368
37		Ресен	Поликрайще	282+054	287+485	5 431
38		Поликрайще	Горна Оряховица	287+485	293+988	6 503
39	1 и 2	Горна Оряховица	Джулюница	293+988	311+160	17 172
40	1 и 2	Джулюница	Стражица	311+160	321+615	10 455
41	1 и 2	Стражица	Славяново	321+615	344+812	23 197
42	1 и 2	Славяново	Попово	344+812	353+450	8 638
43	1 и 2	Попово	Дралфа	353+450	374+991	21 541
44	1 и 2	Дралфа	Търговище	374+991	393+035	18 044
45	1 и 2	Търговище	Хан Крум	393+035	422+586	29 551

№	Път №	От гара	До гара	Километрично положение начална гара	Километрично положение крайна гара	Дължина (м)
46	1 и 2	Хан Крум	Шумен	422+586	436+659	14 073
47	1 и 2	Шумен	Мътница	436+659	443+933	7 274
48	1 и 2	Мътница	Каспичан	443+933	459+400	15 467
49	1 и 2	Каспичан	Провадия	459+400	489+096	29 696
50	1 и 2	Провадия	Синдел	489+096	509+377	20 281
51	1 и 2	Синдел	Разделна	509+377	515+833	6 456
52	1 и 2	Разделна	Повеляново	515+833	519+303	3 470
53	3	Разделна	Повеляново	515+833	519+303	3 470
54	1 и 2	Повеляново	Белослав	519+303	524+865	5 562
55	1 и 2	Белослав	Езерово	524+865	530+612	5 747
56	1 и 2	Езерово	Тополите	530+612	534+380	3 768
57	1 и 2	Тополите	Варна	534+380	543+563	9 183
Железопътна линия Червен бряг - Златна панега						
1		Червен бряг	Луковит	0+000	15+554	15 554
2		Луковит	Златна Панега	15+554	33+346	17 792
23 железопътна линия Ясен - Черквица						
1		Ясен	Сомовит	0+000	36+735	36 735
2		Сомовит	Черквица	36+735	43+017	6 282
24 железопътна линия Левски - Свищов						
1		Свищов	Ореш	0+000	11+274	11 274
2		Ореш	рп Морава	11+274	29+247	17 973
3		рп Морава	Левски	29+247	47+743	18 496
4		Левски	Дойренци	47+743	78+432	30 689
5		Дойренци	рп Ловеч север	78+432	90+240	11 808
6		рп Ловеч север	Ловеч	90+240	95+008	4 768
7		Ловеч	Троян	95+008	130+400	35 392
24.1 железопътна линия (Маневрен район Ореш - Белене)						
1		Ореш	Белене	0+000	12+551	12 551
Железопътна линия Хан Крум - Преслав						
1		Хан Крум	Преслав	0+000	6+850	6 850
26 железопътна линия Смядово - Комунари						
1		Шумен	Смядово	0+000	24+880	24 880
2		Смядово	Комунари	24+880	50+405	25 525
Маневрен район Каспичан - Нови пазар						
1		Каспичан	Нови Пазар	0+000	4+800	4 800
28 железопътна линия Разделна - Кардам						
1		Разделна	рп Разделна	1+267	2+852	1 585
2		Повеляново	рп Разделна			780
3		рп Разделна	Девня	2+852	7+835	4 983
4		Девня	Суворово	7+835	22+810	14 975
5		Суворово	Вълчи дол	22+810	32+441	9 631
6		Вълчи дол	Добрич	32+441	67+218	34 777
7		Добрич	Добрич Север	67+218	75+675	8 457
8		Добрич Север	Кардам	75+675	105+950	30 275
9		Кардам	граница	105+950	111+014	5 064
III железопътна линия Илиянци - Карлово Карнобат - Синдел - Варна фериботна						
1		Илиянци	Световрачане	0+000	5+922	5 922
2		Световрачане	Кремиковци	5+922	15+692	9 770
3		Кремиковци	Яна	15+692	21+870	6 178
4		Яна	Столник	21+870	29+339	7 469
5		Столник	Саранци	29+339	42+900	13 561
6		Саранци	Макоцево	42+900	47+909	5 009
7		Макоцево	Долно Камарци	47+909	54+907	6 998
8		Долно Камарци	Мирково	54+907	67+738	12 831
9		Мирково	Златица	67+738	79+509	11 771
10		Златица	Пирдоп	79+509	83+859	4 350
11		Пирдоп	Антон	83+859	90+921	7 062
12		Антон	Копривщица	90+921	100+240	9 319
13		Копривщица	Стряма	100+240	106+980	6 740
14		Стряма	Клисура	106+980	116+117	9 137
15		Клисура	Христо Даново	116+117	130+439	14 322
16		Христо Даново	Сопот	130+439	144+260	13 821
17		Сопот	Карлово	144+260	149+534	5 274

№	Път №	От гара	До гара	Километрично положение начална гара	Километрично положение крайна гара	Дължина (м)
18		Карлово	Ботев	149+534	154+940	5 406
19		Ботев	Калофер	154+940	168+738	13 798
20		Калофер	Тъжа	168+738	177+719	8 981
21		Тъжа	Сахране	177+719	189+090	11 371
22		Сахране	Дунавци	189+090	196+184	7 094
23		Дунавци	Казанлък	196+184	205+508	9 324
24		Казанлък	Черганово	205+508	212+918	7 410
25		Черганово	Тулово	212+918	220+504	7 586
26		Тулово	Дъбово	220+504	228+850	8 346
27		Дъбово	Гурково	228+850	245+509	16 659
28		Гурково	Твърдица	245+509	254+222	8 713
29		Твърдица	Шивачево	254+222	266+545	12 323
30		Шивачево	Гавраилово	266+545	281+516	14 971
31		Гавраилово	Сливен	281+516	296+891	15 375
32		Сливен	Желю Войвода	296+891	311+310	14 419
33		Желю Войвода	Зимница	311+310	320+903	9 593
34	1 и 2	Карнобат	Лозарево	0+000	17+234	17 234
35		Лозарево	Подвис	17+234	24+820	7 586
36		Подвис	рп Прилеп	24+820	29+720	4 900
37	1 и 2	рп Прилеп	Завет	29+720	40+875	11 155
38	1 и 2	Завет	Люляково	40+875	46+848	5 973
39		Люляково	Дъскотна	46+848	58+125	11 277
40		Дъскотна	Търнак	58+125	68+193	10 068
41		Търнак	рп Струя	68+193	73+110	4 917
42	1 и 2	рп Струя	Аспарухово	73+110	80+048	6 938
43		Аспарухово	Комунари	80+048	83+387	3 339
44	1 и 2	Комунари	Дългопол	83+387	92+433	9 046
45	1 и 2	Дългопол	Величково	92+433	101+133	8 700
46	1 и 2	Величково	Юнак	101+133	118+133	17 000
47		Юнак	Синдел	118+133	122+280	4 147
48		Синдел	Варна Фериботна	122+280	129+100	6 820
49		Варна Фериботна	Разделна	0+000	7+000	7 000
31 железопътна линия Световрачене - Курило						
1		Курило	Световрачане	0+000	5+873	5 873
32 железопътна линия Яна - Обединена						
1		Яна	Обединена	0+944	3+677	2 733
2		Обединена	Кремиковци	3+677	8+004	4 327
3		Мусачево	Яна	20+800	26+370	5 570
33 железопътна линия Столник - Казичене						
1		Казичене	рп Мусачево	14+353	22+446	8 093
2		рп Мусачево	Столник	22+446	31+140	8 694
IV железопътна линия Русе север - Стара Загора - Подкова						
1		Граница РБ	Русе разпределителна	0+000	5+731	5 731
2		Русе разпределителна	Русе пътническа	5+731	10+597	4 866
3		Русе пътническа	Долапите	10+597	21+789	11 192
4		Долапите	Иваново	21+789	31+482	9 693
5		Иваново	Две Могили	31+482	47+060	15 578
6		Две Могили	Борово	47+060	60+118	13 058
7		Борово	Моруница	60+118	65+806	5 688
8		Моруница	Бяла	65+806	77+002	11 196
9		Бяла	Полски Тръмбеш	77+002	90+233	13 231
10		Полски Тръмбеш	Петко Каравелово	90+233	98+397	8 164
11		Петко Каравелово	Янтра	98+397	109+726	11 329
12		Янтра	рп Акация	109+726	115+000	5 274
13		рп Акация	Горна Оряховица	115+000	120+582	5 582
14		Горна Оряховица	Самоводене	120+582	125+806	5 224
15		Самоводене	Велико Търново	125+806	134+210	8 404
16		Велико Търново	Дебелец	134+210	140+757	6 547
17		Дебелец	Дряново	140+757	157+859	17 102
18		Дряново	Царева Ливада	157+859	165+909	8 050
19		Царева Ливада	Трявна	165+909	175+584	9 675
20		Трявна	Плачковци	175+584	182+703	7 119
21		Плачковци	Кръстец	182+703	199+363	16 660

№	Път №	От гара	До гара	Километрично положение начална гара	Километрично положение крайна гара	Дължина (м)
22		Кръстец	Радунци	199+363	212+038	12 675
23		Радунци	Дъбово	212+038	226+768	14 730
24		Дъбово	Тулово	226+768	235+114	8 346
25		Тулово	Змейово	235+114	248+461	13 347
26		Змейово	Стара Загора	248+461	262+506	14 045
27		Михайлово	Меричлери	0+000	17+106	17 106
28		Меричлери	Димитровград север	17+106	29+950	12 844
29		Димитровград север	Димитровград	29+950	33+569	3 619
30		Димитровград	Хасково	0+132	23+360	23 228
31		Хасково	Мост	23+360	56+100	32 740
32		Мост	Кърджали	56+100	87+010	30 910
33		Кърджали	Момчилград	87+010	101+565	14 555
34		Момчилград	Подкова	101+565	119+000	17 435
Маневрен район Горна Оряховица юг						
1		Горна Оряховица	Лясковец	0+000	6+352	6 352
42 железопътна линия Царева ливада - Габрово						
1		Царева Ливада	Габрово	0+000	17+249	17 249
V железопътна линия София - Владая - Кулата						
1	1 и 2	София	Захарна фабрика	0+000	2+521	2 521
2		Захарна фабрика	Горна баня	2+521	9+960	7 439
3		Горна баня	Владая	9+960	18+108	8 148
4		Владая	Драгичево	18+108	23+784	5 676
5		Драгичево	Перник разпределителна	23+784	29+771	5 987
6		Перник разпределителна	Перник	29+771	32+467	2 696
7		Перник	Батановци	32+467	40+060	7 593
8	1 и 2	Батановци	Радомир	40+060	47+722	7 662
9		Радомир	Долни Раковец	47+722	57+638	9 916
10		Долни Раковец	рп Гълъбник	57+638	67+827	10 189
11		рп Гълъбник	Делян	67+827	72+781	4 954
12		Делян	Дяково	72+781	80+353	7 572
13		Дяково	Дупница	80+353	90+512	10 159
14		Дупница	Бобошево	90+512	103+433	12 921
15		Бобошево	Кочериново	103+433	112+330	8 897
16		Кочериново	Благоевград	112+330	122+859	10 529
17		Благоевград	Симитли	122+859	139+813	16 954
18		Симитли	Черниче	139+813	143+153	3 340
19		Черниче	Пейо Яворов	143+153	158+153	15 000
20		Пейо Яворов	Кресна	158+153	164+569	6 416
21		Кресна	Струмяни	164+569	173+323	8 754
22		Струмяни	Сандански	173+323	185+800	12 477
23		Сандански	Дамяница	185+800	190+742	4 942
24		Дамяница	Генерал Тодоров	190+742	197+093	6 351
25		Генерал Тодоров	Кулата	197+093	207+670	10 577
26		Кулата	Кулата граница	207+670	209+050	1 380
51 железопътна линия Дупница - Бобов дол						
1		Дупница	Голямо село	0+000	8+160	8 160
2		Голямо село	Бобов дол	8+160	18+680	10 520
52 железопътна линия Генерал Тодоров - Петрич						
1		Генерал Тодоров	Петрич	0+000	8+931	8 931
VI железопътна линия Волюяк - Перник - Гюешево						
1		Волюяк	Храбърско	7+793	27+426	19,633
2		Храбърско	Разменна	27+426	40+175	12,749
3		Разменна	Перник разпределителна (до стрелка № 3А)	40+175	53+001	12,826
4		Перник разпределителна (до стрелка № 3А)	Перник разпределителна	53+001	53+500	0,499
5		Перник разпределителна (до стрелка № 3А)	Перник	53+001	53+863	0,862
6		Радомир	рп Александър Димитров	0+000	9+891	9,891
7		рп Александър Димитров	Земен	9+891	26+118	16,227
8		Земен	Раждавица	26+118	41+298	15,180
9		Раждавица	рп Копиловци	41+298	47+323	6,025
10		рп Копиловци	Кюстендил	47+323	54+499	7,176

№	Път №	От гара	До гара	Километрично положение начална гара	Километрично положение крайна гара	Дължина (м)
11		Кюстендил	Гюешево	54+499	88+644	34,145
61 железопътна линия Разменна - Батановци						
1		Разменна	Батановци	40+175	56+780	16 605
VII железопътна линия Мездра - Видин						
1		Мездра юг	Руска бяла	0+000	6+937	6 937
2		Мездра	Руска бяла	0+000	6+588	6 588
3	1 и 2	Руска бяла	Враца	6+588	17+432	10 844
4		Враца	Бели извор	17+432	28+636	11 204
5		Бели извор	Криводол	28+636	39+565	10 929
6		Криводол	Бойчиновци	39+565	56+819	17 254
7		Бойчиновци	Мърчево	56+819	62+427	5 608
8		Мърчево	Медковец	62+427	84+565	22 138
9		Медковец	Брусарци	84+565	94+333	9 768
10		Брусарци	Дреновец	94+333	104+346	10 013
11		Дреновец	Орещец	104+346	125+965	21 619
12		Орещец	Димово	125+965	139+728	13 763
13		Димово	Срацимир	139+728	152+222	12 494
14		Срацимир	рп Видбол	152+222	170+032	17 810
15		рп Видбол	Видин товарна	170+032	178+660	8 628
16		Видин товарна	Видин пътническа	178+660	181+265	2 605
17		Видин пътническа	Стрелка № 1	0+000	0+775	775
18		Видин товарна	Дунав мост граница	0+000	12+737	12 737
71 железопътна линия Бойчиновци - Берковица						
1		Бойчиновци	Монтана	0+000	13+270	13 270
2		Монтана	Берковица	13+270	38+123	24 853
72 железопътна линия Брусарци - Лом						
1		Брусарци	Лом	0+000	22+821	22 821
73 железопътна линия Видин - Кошава						
1		Видин пътническа (НС 2)	рп Капитановци	0+000	6+910	6 910
2		рп Капитановци	Кошава	6+910	18+700	11 790
3		рп Капитановци	г. Фериботна	0+000	2+849	2 849
VIII железопътна линия Пловдив - Филипово - Бургас						
1		Пловдив	Филипово	0+000	5+652	5 652
2		Филипово	Скуtare	5+652	15+926	10 274
3	1 и 2	Пловдив разпределителна изток	Тракия	4+314	7+674	3 360
4	1 и 2	Тракия	Скуtare	7+674	15+887	8 213
5		Скуtare	Манолe	15+887	22+008	6 121
6		Манолe	Белозем	22+008	32+535	10 527
7		Белозем	Оризoвo	32+535	43+432	10 897
8		Оризoвo	Чирпан	43+432	59+462	16 030
9		Чирпан	Свoбoдa	59+462	71+116	11 654
10		Свoбoдa	Михайлoвo	71+116	83+705	12 589
11	1 и 2	Михайлoвo	Калoянoвeц	83+705	92+869	9 164
12	1 и 2	Калoянoвeц	Старa Загoрa	92+869	106+053	13 184
13	1 и 2	Старa Загoрa	Калитинoвo	106+053	114+737	8 684
14		Калитинoвo	Хан Аспарух	114+737	124+333	9 596
15		Хан Аспарух	Нoвa Загoрa	124+333	139+038	14 705
17		Нoвa Загoрa	Кoнъoвo	139+038	151+081	12 043
18		Кoнъoвo	Кермен	151+081	160+539	9 458
19	1 и 2	Кермен	Бeзмeр	160+539	171+919	11 380
20	1 и 2	Бeзмeр	Ямбoл	171+919	183+509	11 590
21		Ямбoл	Завoй	183+509	192+250	8 741
22		Завoй	Зимницa	192+250	198+731	6 481
23	1 и 2	Зимницa	Стралджa	198+731	206+277	7 546
24	1 и 2	Стралджa	Цepкoвcки	206+277	219+608	13 331
25	1 и 2	Цepкoвcки	Кapнoбaт	219+608	232+738	13 130
26	1 и 2	Кapнoбaт	Чepнoгpaд	232+738	243+560	10 822
27	1 и 2	Чepнoгpaд	Айтoс	243+560	258+865	15 305
28	1 и 2	Айтoс	Бългapoвo	258+865	270+942	12 077
29	1 и 2	Бългapoвo	Дpужбa	270+942	274+950	4 008
30	1 и 2	Дpужбa	Дoлнo Езepoвo	274+950	281+218	6 268
31	1 и 2	Дoлнo Езepoвo	рп Лoзoвo	281+218	284+952	3 734

№	Път №	От гара	До гара	Километрично положение начална гара	Километрично положение крайна гара	Дължина (м)
32	1 и 2	рп Лозово	Владимир Павлов	284+952	290+265	5 313
33	1 и 2	Владимир Павлов	Бургас	290+265	292+432	2 167
			Бургас разпределителна		286+753	
81 железопътна линия Филипово - Панагюрище						
1		Филипово	Съединение	0+000	21+164	21 164
2		Съединение	Панагюрище	21+164	71+112	49 948
82 железопътна линия Филипово - Карлово						
1		Филипово	Труд	0+000	7+447	7 447
2		Труд	Граф Игнатиево	7+447	13+530	6 083
3		Граф Игнатиево	Калояново	13+530	19+433	5 903
4		Калояново	Долна Махала	19+433	28+382	8 949
5		Долна Махала	Баня	28+382	45+890	17 508
6		Баня	Карлово	45+890	60+492	14 602
82.1 железопътна линия Долна Махала - Хисаря						
1		Долна махала	Хисар	0+000	15+500	15 500
83 железопътна линия Нова Загора - Симеоновград						
1		Симеоновград	Любеново предавателна	0+000	23+920	23 920
2		Любеново предавателна	Раднево	23+920	37+445	13 525
3		Раднево	Нова Загора	37+445	61+475	24 030
Железопътна линия Ямбол - Елхово (маневрен район Ямбол юг)						
1		Ямбол	км 6+275	0+000	6+275	6 275
Маневрен район Владимир Павлов - Сарафово						
1		Владимир Павлов	Сарафово	0+000	9+997	9 997
2		Сарафово	км 16+007	9+997	16+007	6 010
IX железопътна линия Русе запад - Каспичан						
1		Русе разпределителна	Образцов чифлик	0+000	10+375	10 375
2		Образцов чифлик	Ястребово	10+375	22+033	11 658
3		Ястребово	Ветово	22+033	34+460	12 427
4		Ветово	Сеново	34+460	47+316	12 856
5		Сеново	Просторно	47+316	56+313	8 997
6		Просторно	Разград	56+313	66+375	10 062
7		Разград	Самуил	66+375	88+620	22 245
8		Самуил	Висока поляна	88+620	95+720	7 100
9		Висока поляна	Хитрино	95+720	110+100	14 380
10		Хитрино	Плиска	110+100	129+870	19 770
11		Плиска	Каспичан	129+870	137+470	7 600
91 железопътна линия Самуил - Силистра						
1		Самуил	Исперих	0+000	27+358	27 358
2		Исперих	Дулово	27+358	65+355	37 997
3		Дулово	Силистра	65+355	112+920	47 565

* **ЗАБЕЛЕЖКА:** По IV жп линия, в междугарията Дъбово - Тулово, Тулово - Змейово и Змейово - Стара Загора километражът е старият, тъй като прекилометриране е извършено само до гара Дъбово, а в отсечката Дъбово - Стара Загора не е извършено прекилометриране.